



Europejska lista zastosowań zawiesznień pneumatycznych - 2010 r.

Semi Air Kit wspomagający system pneumatyczny	Coil Rite Kit wspomagający system pneumatyczny	Full Air Kit pełny system pneumatyczny	LSV Kit
--	---	---	----------------

Str. 1

<u>Audi</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
A6	98-07	Coil Rite Kit			4105	6013

<u>Chrysler</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
PT Cruiser	01-10	Coil Rite Kit			4139	6015

<u>Citroen</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Berlingo C4 NOWY	08-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3168	9000
Dispatch - Jumpy	96-06	Coil Rite Kit			4143	6016
Dispatch – G9	07-10	Coil Rite Kit			4262	6016
Dispatch – G9	07-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3496	9931
C25 – Euro podwozie 280/290	88-93	Dla wszystkich zastosowań			2112	6781
C25 – Euro podwozie 280/290	88-93	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia			3003	3000
C25 – Euro podwozie 280/290	88-93	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia (samochody campingowe)			3149	Cięgno
Jumper/Relay – Euro podwozie X230	94-01	Dla wszystkich zastosowań			2110	6781
Jumper/Relay – Euro podwozie X230	94-01	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia			3003	3000
Jumper/Relay – Euro podwozie X230	94-01	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia (samochody campingowe)			3149	Cięgno
Jumper/Relay – Euro podwozie X244	02-06	Dla wszystkich zastosowań			2110	6781
Jumper/Relay – Euro podwozie X244	02-06	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia			3178	Cylinder
Jumper/Relay – Euro podwozie X250	06-10	Zestaw standardowy –dla wszystkich zastosowań – tylko dla pojazdów z ABS			2428	6781
Jumper/Relay – Euro podwozie X250	06-10	Zestaw z większymi resorami pneumatycznymi dla zwiększenia objętości i większego komfortu — tylko dla pojazdów z ABS			2429	7339
Jumper/Relay – Euro podwozie X250	06-10	Zestaw poprawiający Full Air Improvement Kit			3202	9934

<u>Daihatsu</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Rocky	00-07	Coil Rite Kit			4580	4580

<u>Fiat</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Scudo	96-06	Coil Rite Kit			4143	6016
Scudo – G9	07-10	Coil Rite Kit			4264	6016
Scudo	07-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3496	9931
Doblo Cargo	03-08	Bez stabilizatora poprzecznego			2114	6781
Doblo Panorama	03-08	Ze stabilizatorem poprzecznym – tylko pojazdy osobowe			2117	7073
Ducato – Euro podwozie 280/290	88-93	Dla wszystkich zastosowań			2112	6781
Ducato – Euro podwozie 280/290	88-93	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia			3003	3000
Ducato – Euro podwozie 280/290	88-93	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia (samochody campingowe)			3149	Cięgno
Ducato – Euro podwozie X230	94-01	Dla wszystkich zastosowań			2110	6781
Ducato – Euro podwozie X230	94-01	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia			3003	3000
Ducato – Euro podwozie X230	94-01	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia (samochody campingowe)			3149	Cięgno
Ducato – Euro podwozie X244	02-06	Dla wszystkich zastosowań			2110	6781
Ducato – Euro podwozie X244	02-06	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia			3178	Cylinder
Ducato – Euro podwozie X250	06-10	Zestaw standardowy –dla wszystkich zastosowań– tylko dla pojazdów z ABS			2428	6781
Ducato – Euro podwozie X250	06-10	Zestaw z większymi resorami pneumatycznymi dla zwiększenia objętości i większego komfortu - tylko dla pojazdów z ABS			2429	7339
Ducato – Euro podwozie X250	06-10	Zestaw poprawiający Full Air Improvement Kit			3202	9934

<u>Ford</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Ranger	00-10	4x4 - tylko pojazdy z ABS			3454	6781
Transit 100/120	89-99	Transit z osią o przekroju kwadratowym, bez belki stabilizatora poprzecznego			2123	0335
Transit 130/160/190	89-99	Transit z osią o przekroju okrągłym, bez belki stabilizatora poprzecznego			3001	0335
Transit LSV 100/120/130/160/190	89-99	Wszystkie modele 100/120/130/160/190			3000	9019
Transit	00-03	Transit z osią o przekroju kwadratowym, pojedyncze tylne koło , tylko pojazdy z ABS			3450	6781
Transit	00-03	Transit z osią o przekroju okrągłym, pojedyncze tylne koło , tylko pojazdy z ABS			3451	6781
Transit	00-10	Transit z osią o przekroju okrągłym, podwójne tylne koło , tylko pojazdy z ABS			3448	6781

<u>Ford</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Transit	04-10	Napęd na przednie koła, oś tylna o przekroju kwadratowym (Typ 330-350) -, tylko pojazdy z ABS			3446	6397
Transit	04-10	Napęd na przednie koła, oś tylna o przekroju kwadratowym (Typ 260–300) , tylko pojazdy z ABS -			3449	6397
Transit FT 350	04-10	Napęd na TYLNYe koła, oś tylna o przekroju okrągłym -, tylko pojazdy z ABS			3447	6397

<u>Honda - Van</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Odyssey	02-10	Coil Rite Kit			4179	6020
Odyssey	99-04	Coil Rite Kit			4138	6017
Odyssey	96-98	Coil Rite Kit			4133	6018

<u>Honda – SUV</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM
Passport	98-02	4x2, 4x4			4136	6014
Pilot	05-10				4179	6020
Pilot	01-04				4138	6017

<u>Hummer SUVs</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
H3	06-10				2460	6781
H2, H2 SUT (z tylnymi resorami sprężynowymi)	03-10	Coil Rite Kit			4108	6003

<u>Hyundai Cars</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Accent	07-10	Coil Rite Kit			4136	6014

<u>Hyundai SUVs</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Santa Fe	07-10	Coil Rite Kit			4170	6017
Santa Fe	01-06	Coil Rite Kit			4167	6027
Veracruz	07-10	Coil Rite Kit			4170	6017

<u>Hyundai Vans</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Entourage	07-08	Coil Rite Kit			4138	6017

<u>Isuzu</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Oasis	96-98	Coil Rite Kit			4133	6018
Amigo	98-00	Coil Rite Kit			4103	6014
Axiom	02-03	Coil Rite Kit			4136	6014
Rodeo, Rodeo Sport	98-04	Coil Rite Kit			4136	6014
Trooper	98-02	Pojazdy z napędem na 4 koła , resorami piórowymi i ABS			3460	6781
Trooper	98-04	Coil Rite Kit			4143	6016
Trooper	92-97	Coil Rite Kit			4106	6015
D-MAX / Rodeo	03-08	Pojazdy z napędem na 4 koła , resorami piórowymi i ABS			3460	6781
NPR NOWY	96-10	Front Axle Kit	2440	6868		
NQR NOWY	96-10	Dla pojazdów z ABS			3407	5310
NQR NOWY	96-10	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia			3411	

<u>Iveco</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Daily 35-10,35-12, 45-10, 45-12	90-99	Lekkie codzienne użytkowanie			2089	6871
Daily 35-10,35-12, 45-10, 45-12	90-99	Zestaw LSV dla pojazdów z zaworem wyczuwania obciążenia			3082	3000
Daily 35-10 do 49-12	90-99	Dla wszystkich rodzajów użytkowania, podwójne tylne koła z ABS, system 4-ro poduszkowy			3455	9000
Daily 35C-11 do 35C-13	00-06	podwójne tylne koła z ABS, system 4-ro poduszkowy			3456	9000
Daily 35C do 50C	06-10	podwójne tylne koła z ABS			3410	0335
Daily 40C-13, 50C-13	00-06	podwójne tylne koła z ABS, system 4-ro poduszkowy			3456	9000
Daily 35S-L 11 do 17	00-06	Pojedyncze tylne koło (pióro poniżej osi)			3438	6784
Daily 29-35 S-L 11 do 18	00-10	Pojedyncze tylne koło (pióro powyżej osi)			3439	6397

<u>Jeep</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Commander	06-10	4x2, 4x4			4157	6005
Grand Cherokee	05-10	4x2, 4x4			4157	6005
Grand Cherokee	92-98	4x2, 4x4			4118	6018
Grand Wagoneer	92-98	4x2, 4x4			4118	6018
Liberty	02-08	4x2, 4x4			4146	6005
Summit	92-93	Coil Rite Kit			4105	6013
Wrangler X	07-10	4x2, 4x4			4173	6006
Wrangler Sahara	07-10	4x2, 4x4			4173	6006
Wrangler Rubicon	07-10	tylko 4x4			4172	6007
Wrangler Unlimited X	07-10	4x2, 4x4			4173	6006
Wrangler Unlimited Sahara	07-10	4x2, 4x4			4173	6006
Wrangler Unlimited Rubicon	07-10	tylko 4x4			4172	6007
Wrangler	97-06	4x2, 4x4			4157	6005

<u>Kia Vans</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Sodona	06-08	Coil Rite Kit			4138	6017

<u>Kia SUVs</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Sorento	03-08	Coil Rite Kit			4153	6024

<u>Land Rover</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Defender 90	90-97	Coil Rite Kit			4121	6003
Defender 110	83-10	Coil Rite Kit			4510	6010
Discovery	90-04	Coil Rite Kit			4121	6003
Range Rover	90-96	Coil Rite Kit			4121	6003
Range Rover 93MY, HSE 97MY	95-10	Producent części oryginalnych (OEM) – oryginalne zawieszenie Landrover – poduszki zamienne	OEM	0200	OEM	0027

<u>Lexus</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
LX 450	96-98	Coil Rite Kit			4124	6007
LX 470	99-10	Coil Rite Kit			4124	6007

<u>Mazda</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
626	79-82				4591	6591
Mazda5	06-10				4168	6027
Mazda6	06-10				4168	6027
MPV	05-06	Coil Rite Kit			4140	6018
MPV Van	96-98	Coil Rite Kit			4105	6013
B2500 / BT-50	00-10	Z napędem na 4 koła i ABS			3454	6781
Pickup	72-90	4x2			1130	0335

<u>Mercedes</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Vito	96-03	Pojazd z napędem na przednie koła			4145	6028
Vito	03-10	Pojazd z napędem na TYLNYE koła			4261	6016
Vito	03-10	Full Air Kit – tylko zestaw na tylną oś włącznie z amortyzatorami			3489	9041
Vito	03-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z poziomowaniem			3487	9041
Sprinter serii 3 – 207, 310	88-96	Do wszystkich zastosowań			3004	6781
Sprinter serii 3 – 308, 310, 312, 313, 316	96-06	Podwozie kabinowe / do użytku w pojazdach campingowych			3114	9000
Sprinter serii 3 – 308, 310, 312, 313, 316	96-06	Wszystkie zastosowania			2312	9002
Sprinter 210, 211, 213, 215	06-10	Tylko pojazdy z ABS			3500	6397
Sprinter 310, 311, 313, 315, 318, 324	06-10	Tylko pojazdy z ABS			3500	6397
Sprinter 310, 311, 313, 315, 318, 324 NOWY	06-10	Tylko dla pojazdów z ABS. Dla wszystkich zastosowań.			3502	6781
Sprinter serii 4 – 408, 410, 412, 413, 416	96-06	Wersja z podwoziem kabinowym (z użyciem 70 mm tulejowych resorów pneumatycznych)			3119	7105
Sprinter serii 4 – 408, 410, 412, 413, 416	96-06	Wersja z podwoziem kabinowym (z użyciem resorów pneumatycznych z podwójnym mieszkaniem)			2382	6397

<u>Mercedes</u> <u>c.d.</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Sprinter serii 4 – 408, 410, 412, 413, 416	96-06	Wersja van (z użyciem 70 mm tulejowych resorów pneumatycznych)			3461	7105
Sprinter serii 4 – 408, 410, 412, 413, 416	96-06	Wersja van (z użyciem resorów pneumatycznych z podwójnym mieszkciem)			2425	6397
Sprinter 510, 511, 515, 518, 524	06-10	Tylko pojazdy z ABS			3501	0335
Sprinter 510, 511, 515, 518, 524	06-10	Zestaw z większymi reorami pneumatycznymi dla zwiększonej pojemności i komfortu – tylko pojazdy z ABS			4000	7339
Sprinter serii 6 – 616	96-10	System 4 poduszkowy			3466	6781

<u>Mitsubishi</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Expo	92-93	Coil Rite Kit			4105	6013
Montero Sport	99-04	Coil Rite Kit			4137	6007
Pajero/Shogun	93-03	Coil Rite Kit			4113	6007
Pajero	04-10	Coil Rite Kit			4247	6014
Pickup	69-96	4x2			1130	0335
L200	90-05	Pojazd z napędem na 4 koła z ABS			3457	6781
L200/Triton/Warrior	06-10	Pojazd z napędem na 4 koła z ABS			3469	6781

<u>Nissan</u> <u>Car</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Altima	05-10	Coil Rite Kit			4105	6013
Maxima	05-08	Coil Rite Kit			4105	6013

<u>Nissan</u> <u>Van</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Kubistar NOWY	08-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3167	9000
Quest	04-08	Coil Rite Kit			4118	6018
Primastar X83	01-08	Coil Rite Kit			4250	6021
Primastar X83	01-08	Full Air Kit – tylko zestaw na tylną oś włącznie z amortyzatorami			3465	9041
Primastar X83	01-08	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , bez opuszczania			3244	9041
Primastar X83	01-08	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3166	9041
Primastar X83	01-08	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3334	Cylinder
Interstar X70	98-10	Semi Air Heavy Duty Kit	4117	6004	3123	6784
Interstar X70	98-10	Kompletny z automatyczną kontrolą wysokości	4117	6004	3121	9000
Interstar X70	98-10	Tylko oś tylna – zestaw z tuleją gwintowaną	4117	6004	3126	9000
Interstar X70	98-10	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3148	
Interstar X70	98-10	Full Air Kit – oś przednia	3382	2119		
Interstar X70	98-10	Full Air Improvement Comfort Kit - Full Air Kit dla poprawy komfortu	4117	6004	3141	9931

<u>Nissan</u> <u>Van</u> <u>c.d.</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Interstar X62 NOWY		Tylko pojazdy wyposażone w ABS			3120	6781
Atleon LP2 35.15-35HD.15-56.15	06-10				3406	6784
Atleon LG! 70.14-80.14-80.19	06-10	Zestaw samopoziomujący			3371	6183
Atleon LG! 70.14-80.14-80.19	06-10	Zestaw do ręcznego pompowania			3372	6183
Atleon LG! 70.14-80.14-80.19	06-10	Kompresor i zestaw z dwoma miernikami			3373	6183
Atleon LG! 70.14-80.14-80.19	06-10	Kompresor i zestaw z jednym miernikiem			3374	6183
Cabstar	06-10				3127	6784
Trade	03-06	Do wszystkich zastosowań			3474	0335

<u>Nissan</u> <u>SUV</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Armada	06-10	4x2 / 4x4			4150	6023
Murano	2010	4x2 / 4x4			4118	6018
Murano	03-08	4x2 / 4x4			4181	6024
Pathfinder Armada	04-05	4x2 / 4x4			4150	6023
Pathfinder	87-95	4x2 / 4x4			4106	6015
Pathfinder	06-08	4x2 / 4x4			4166	6021
Patrol	88-94	Resory piórowe 4x2			1130	0335
Patrol	93-10	Coil Rite Kit			4570	6010
Rogue	08-10	4x2 / 4x4			4131	6024
Xterra	05-10	4x2 / 4x4			2410	9002

<u>Nissan- ciężarówki typu Pickup</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Frontier	01-04	4x2			2293	9002
Frontier	05-08	4x2 / 4x4			2403	6766
Pickup	69-96	4x2			1130	0335
Titan	04-08	4x2, 4x4			2355	6781
D21, D22, Navara	98-04	Napęd na 4 koła z ABS			3458	6781
D40, Navara	05-10	Napęd na 4 koła z ABS			2413	6397

<u>Opel</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Campo	88-10	Campo wyposażony w ABS, z napędem na 4 koła – 4x4			3460	6781
Vivaro X83	01-10	Coil Rite Kit			4250	6021
Vivaro X83	01-10	Full Air Kit – tylko zestaw na tylną oś włącznie z amortyzatorami			3465	9041
Vivaro X83	01-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , bez opuszczania			3244	9041
Vivaro X83	01-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3166	9041
Vivaro X83	01-10	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3334	

<u>Opel</u> <u>c.d.</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Movano X70	98-10	Semi Air Heavy Duty Kit	4117	6004	3123	6784
Movano X70	98-10	Kompletny z automatyczną kontrolą wysokości	4117	6004	3121	9000
Movano X70	98-10	Tylko oś tylna – zestaw z tuleją gwintowaną	4117	6004	3126	9000
Movano X70	98-10	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3148	
Movano X70	98-10	Full Air Kit – oś przednia	3382	2119		
Movano X70	98-10	Full Air Improvement Comfort Kit - Full Air Kit dla poprawy komfortu	4117	6004	3141	9931
Movano X62 NOWY	2010	Tylko pojazdy wyposażone w ABS			3120	6781

<u>Peugeot</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
307	04-10	Coil Rite Kit			4158	6262
Expert	96-06	Coil Rite Kit			4143	6016
Expert - G9	07-10	Coil Rite Kit			4264	6016
Expert – G9	07-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3496	9931
Partner NOWY	08-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3168	9000
J5 , podwozie Euro 280/290	88-93	Dla wszystkich zastosowań			2112	6781
J5 , podwozie Euro 280/290	88-93	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3003	3000
J5 , podwozie Euro 280/290	88-93	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia z układem cięgien do pojazdów bez ABS (samochody campingowe)			3149	Cięgno
Boxer podwozie Euro X230	94-01	Zastosowanie w pojazdach handlowych			2110	6781
Boxer podwozie Euro X230	94-01	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3003	3000
Boxer podwozie Euro X230	94-01	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia z układem cięgien do pojazdów bez ABS (samochody campingowe)			3149	Cięgno
Boxer podwozie Euro X244	02-06	Zastosowanie w pojazdach handlowych			2110	6781
Boxer podwozie Euro X244	02-06	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3178	Cylinder
Boxer podwozie Euro X250	06-10	Zestaw standardowy –dla wszystkich zastosowań - tylko pojazdy wyposażone w ABS			2428	6781
Boxer podwozie Euro X250	06-10	Zestaw z większymi resorami pneumatycznymi dla zwiększenia objętości i większego komfortu - tylko pojazdy wyposażone w ABS			2429	7339
Boxer podwozie Euro X250	06-10	Full Air Improvement Kit – korygujący Full Air Kit			3202	9934

<u>Renault</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM
Espace	00-02	Coil Rite Kit			4251	6017
Espace	03-10	Coil Rite Kit			4250	6021
Espace	01-10	Full Air Kit – tylko zestaw na tylną oś włącznie z amortyzatorami			3172	9931
Espace	01-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3490	9931

Renault c.d.	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM
Kangoo X61 NOWY	08-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3167	9000
Laguna II	02-03	Coil Rite Kit			4106	6015
Trafic X83	01-10	Coil Rite Kit			4250	6021
Trafic X83	01-10	Full Air Kit – tylko zestaw na tylną oś włącznie z amortyzatorami			3465	9041
Trafic X83	01-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , bez opuszczania			3244	9041
Trafic X83	01-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3166	9041
Trafic X83	01-10	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3334	Cylinder
Mascot	05-10				3125	6784
Master X70	98-10	Semi Air Heavy Duty Kit	4117	6004	3123	6784
Master X70	98-10	Kompletny z automatyczną kontrolą wysokości	4117	6004	3121	9000
Master X70	98-10	Tylko oś tylna – zestaw z tuleją gwintowaną	4117	6004	3126	9000
Master X70	98-10	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3148	Cylinder
Master X70	98-10	Full Air Kit – oś przednia	3382	2119		
Master X70	98-10	Full Air Improvement Comfort Kit – Full Air Kit dla poprawy komfortu	4117	6004	3141	9015
Master X62 NOWY	2010	Tylko pojazdy wyposażone w ABS			3120	6781
Maxity	07-10				3127	6784

Ssangyong SUVs	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Rexton/Actyon	02-10	Coil Rite Kit			4103	6014
Musso Sport	04-06	Coil Rite Kit			4240	6015
Musso Wagon	92-06	Coil Rite Kit			4241	6024

Suzuki	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Vitara	90-00	Coil Rite Kit			4620	3624
Jimmy	06-10	Coil Rite Kit	4515	4515	4516	4516
Sidekick	89-93	Coil Rite Kit			4620	3624

Toyota Cars	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
ECHO	01-05	Coil Rite Kit			4118	6018
Yaris	07-10	Coil Rite Kit			4136	6014

Toyota	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Dyna 150	02-10	Tylko pojazdy z podwójnym kołem tylnym			3128	0335
Siena	04-10	Coil Rite Kit			4155	6020
Siena	98-03	Coil Rite Kit			4118	6018
RAV4	07-10	Coil Rite Kit			4174	6028
RAV4	96-98	Coil Rite Kit			4104	6012
FJ Cruiser	07-08	Coil Rite Kit			4135	6024

<u>Toyota</u> <u>c.d.</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
4-Runner	90-95	Coil Rite Kit			4112	6006
4-Runner	96-97	Coil Rite Kit			4123	6021
4-Runner	98-08	Coil Rite Kit			4135	6024
Sequoia	2008	Coil Rite Kit			4164	6010
Sequoia	01-07	Coil Rite Kit			4124	6007
Landcruiser	91-10	Coil Rite Kit (model na Europę)			4124	6007
Landcruiser (serii 100)	98-07	Coil Rite Kit			4114	6008
Landcruiser (serii 200)	07-10	Coil Rite Kit			4129	6010
Landcruiser	88-96	Pojazd z resorami piórowymi – pickup BJ75			1130	0335
Hiace	99-02	Coil Rite Kit			4500	3600
Hiace	03-10	Coil Rite Kit			4138	6017
Hilux	88-05	4x4 N16/N17 pojazdy wyposażone w ABS			3459	6781
Hilux / Vigo	06-10	4x4			3475	0335
Hilux / Vigo	06-10	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia			3452	3008
Pickup	69-95	4x2			1130	0335
Pickup	84-95	4x4			2116	6781
T 100	93-98	4x2			2115	6781
T 100	93-98	4x4			2116	6781
Tacoma	95-04	4x2			2213	6959
Tacoma Prerunner	05-10	Tylko 4x2			2407	6781
Tacoma	05-10	4x2			2410	6959
Tacoma	95-04	4x4			2304	6781
Tacoma Prerunner	05-10	Tylko 4x2			2407	6781
Tacoma Prerunner	95-04	Tylko 4x2			2304	6781
Tundra	07-10	4x2, 4x4			2445	6397
Tundra	00-06	4x2			2212	9001
Tundra	00-06	4x4			2245	6781
Tundra	00-06	4x4 (TRD) 4x2			2245	6781
Van z tylnymi cewkami	64-89	Coil Rite Kit			4112	6006

<u>Vauxhall</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Vivaro X83	01-10	Do użycia z oryginalną cewką			4250	6021
Vivaro X83	01-10	Full Air Kit – tylko zestaw na tylną oś włącznie z amortyzatorami			3465	9041
Vivaro X83	01-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , bez opuszczania			3244	9041
Vivaro X83	01-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3166	9041
Vivaro X83	01-10	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3334	Cylinder
Movano X70	98-10	Semi Air Heavy Duty Kit	4117	6004	3123	6784
Movano X70	98-10	Kompletny z automatyczną kontrolą wysokości	4117	6004	3121	9000
Movano X70	98-10	Tylko oś tylna – zestaw z tuleją gwintowaną	4117	6004	3126	9000
Movano X70	98-10	Zestaw LSV z zaworem wyczuwania obciążenia – dla pojazdów bez ABS			3148	Cylinder
Movano X70	98-10	Full Air Kit – oś przednia	3382	2119		

<u>Volkswagen Cars</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Eos,	07-10	Coil Rite Kit			4176	6027
GTI	07-10	Coil Rite Kit			4176	6027
Jetta	07-10	Coil Rite Kit			4175	6026
Jetta Sport Wagon	2010	Coil Rite Kit			4176	6027
Passat (nie TDI)	98-06	Coil Rite Kit			4104	6012
Passat Wagon	07-10	Coil Rite Kit			4175	6026

<u>Volkswagen Vans</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
Caddy	05-10				3503	6781
Caddy Pickup (Skoda)	98-10	Coil Rite Kit			4144	6026
Taro (4x4)	88-04	N16 / N17 – dla pojazdów wyposażonych w ABS			3459	6781
Euro Van , T-4	85-03	Coil Rite Kit			4117	6004
Euro Van , T-4	85-03	Full Air Kit – tylko Rear Axle Kit (zestaw dla tylnej osi)			3022	6988
T5 Van / Bus	04-10	Full Air Kit – tylko zestaw na tylną oś			3482	6988
T5 Van / Bus	04-10	Full Air Kit – tylko zestaw na tylną oś włącznie z amortyzatorami			3498	6988
T5 Van / Bus	04-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3483	6988
T5 z kabiną podwoziową	04-10	Full Air Kit – tylko zestaw na tylną oś			3481	6988
T5 z kabiną podwoziową	04-10	Full Air Kit – tylko zestaw na tylną oś włącznie z amortyzatorami			3499	6988
T5 z kabiną podwoziową	04-10	Full Air Kit – Elektroniczne sterowanie wysokością , z opuszczaniem			3484	6988
T5 Van / Bus	04-10	Full Air Kit – oś przednia- pojazd 2,8 tony- obciążenie osi przedniej 1540 kg	5506			
T5 / Van / Bus / podwozie	04-10	Full Air Kit – oś przednia- pojazd 3,2 tony- obciążenie osi przedniej 1710 kg	5507			
Pojazdy serii 3 LT	96-06	Kabina podwoziowa / do użycia w pojazdach campingowych			3114	9000
Pojazdy serii 3 LT	96-06	Do wszystkich zastosowań			2312	9002
Crafter serii 28 - 35	06-10	Tylko pojazdy z ABS/ z wyłączeniem modelu o extra długim rozstawie osi			3500	6397
Crafter serii 28 – 35 NOWY	06-10	Tylko pojazdy z ABS / do wszystkich zastosowań			3502	6781
Pojazdy serii 4 LT	96-06	Wersja z kabiną podwoziową (przy użyciu resorów pneumatycznych 70 mm)			3119	7105
Pojazdy serii 4 LT	96-06	Wersja z kabiną podwoziową (przy użyciu resorów pneumatycznych z podwójnym mieszkim)			2382	6397
Pojazdy serii 4 LT	96-06	Wersja van (przy użyciu resorów pneumatycznych 70 mm)			3461	7105
Pojazdy serii 4 LT	96-06	Wersja van (przy użyciu resorów pneumatycznych z podwójnym mieszkim)			2425	6397
Crafter serii 50	06-10	Tylko pojazdy z ABS			3501	0335
Crafter serii 50	06-10	Zestaw z większymi resorami pneumatycznymi dla zwiększenia objętości i większego komfortu - tylko pojazdy wyposażone w ABS			4000	7339

<u>Volvo</u>	ROCZNIK	UWAGI	ZESTAW PRZEDNI	RESOR PNEUM	ZESTAW TYLNY	RESOR PNEUM.
140, 160	66-74	Coil Rite Kit			4101	6002
240, 260	75-85	Coil Rite Kit			4106	6015
850	90-01	Coil Rite Kit			4105	6013

NIE PRZEKRACZAJ ZALECANEGO CIĘŻARU POJAZDU BRUTTO /DMC /

DLA POJAZDÓW NIE WYMIENIONYCH NA LIŚCIE PROSIMY O KONTAKT Z **RESORREX SHOP & SERVICE**
 JEŻELI TWÓJ POJAZD JEST WYPOSAŻONY W ZAWÓR WYCZUWANIA OBCIĄŻENIA PORADŹ SIĘ PRZY
 DOKONYWANIU ZAMÓWIENIA